

# A型マーカーボード

この度はお買い上げいただき、ありがとうございます。  
この説明書をお読みの上、正しくお使いください。



(イメージ)

※別売の専用蛍光ボードマーカー  
(水性顔料系)をご利用ください。

## 安全に使っていただくために

～事故や誤使用を避ける為に注意しましょう～

- 屋内展示の目的以外のご使用は絶対にお止めください。
  - 万が一、雨や水分が付着した際は、乾いた布等で、すぐ拭き取ってください。
  - 落下や転倒の恐れのない、安定した場所に設置してご使用ください。
  - 設置の際には、手や指を挟まないように充分ご注意ください。
  - 移動する場合は、必ずたんでから行ってください。
  - 製品の特性上、コーナー部の仕上がりが鋭くなっておりますので、充分ご注意ください。
  - 文字が消えにくいときは、よく絞った布で拭いてください。
  - 変形、変色の原因となりますので、高温多湿、直射日光を避け、冷暖房が直接あたらない場所に設置してください。
  - 火気、熱気の側でのご使用は絶対にお避けください。
  - お手入れの際は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ホコリ等が気になる場合は、中性洗剤を薄めた液に柔らかい布を浸し、固く絞って拭いてください。
- 水洗いやシンナーなどの揮発性の薬品を用いてのお手入れは、絶対にお止めください。
  - 廃棄の際は、必ずお住まいの自治体の処理法に基づいて処理してください。

板面: MDF  
枠: 木



MADE IN CHINA