


組立の前に必ずお読みください

# Q&S-1618 組立説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

## 1.メインスタンドをたてる




出力メディア(バナー)サイズ(外寸)

横:450~600mm

縦:1600~1800mm

※メディアサイズやハトメ位置は必ず本現物にてご確認ください

## 2.出力メディアの大きさに合わせて、高さを中心ベースで調節できます(高さ調節:1600~1800mm)




高さ調節ネジ




5.完成

## 3.バーを中心ベースの左右に差し込む



## 4.組立完了



※出力メディアを上部2箇所  
のネジで止める。下部2箇所はフックに掛ける

※注意:メディアを張る際にテンションを掛けすぎると、パーツの割れ・破損が生じる恐れがございますので、ご注意ください。

※本製品の屋外での使用には適しません。